

T FAST TRASMISSIONI FLESSIBILI A LAMELLE FAST / FAST FLEXIBLE LAMELLAE TRANSMISSION

RICAMBI / SPARES

Code	Description	Description 2	Quote
T FAST95 GN	TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA T FAST 95 / GN	giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle,tubolare = acciaio	
T FAST95 PN	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST 95 GN	bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio	d = 10 l = 46,5 n° lati = 4
T FAST95 GLI	TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA T FAST 95 / GLI	giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX	
T FAST95 PLI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST 95 GLI	bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX	d = 10 l = 46,5 n° lati = 4
T FAST95 GTI	TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA T FAST 95 / GTI	giunto,flange = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX	
T FAST95 PTI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST 95 GTI	bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX	d = 10 l = 46,5 n° lati = 4
T FAST110 GN	TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA T FAST 110 / GN	giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle,tubolare = acciaio	
T FAST110 PN	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST 110 GN	bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio	d = 10 l = 44 n° lati = 6
T FAST110 GLI	TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA T FAST 110 / GLI	giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX	
T FAST110 PLI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST 110 GLI	bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX	d = 10 l = 44 n° lati = 6
T FAST110 GTI	TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA T FAST 110 / GTI	giunto,flange = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX	
T FAST110 PTI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST 110 GTI	bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX	d = 10 l = 44 n° lati = 6
T FAST135 GN	TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA T FAST 135 / GN	giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle,tubolare = acciaio	
T FAST135 PN	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST 135 GN	bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio	d = 12 l = 52 n° lati = 6
T FAST135 GLI	TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA T FAST 135 / GLI	giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX	
T FAST135 PLI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST 135 GLI	bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX	d = 12 l = 52 n° lati = 6
T FAST135 GTI	TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA T FAST 135 / GTI	giunto,flange = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX	
T FAST135 PTI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST 135 GTI	bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX	d = 12 l = 52 n° lati = 6
T FAST150 GN	TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA T FAST 150 / GN	giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle,tubolare = acciaio	
T FAST150 PN	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST 150 GN	bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio	d = 12 l = 59 n° lati = 6
T FAST150 GLI	TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA T FAST 150 / GLI	giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX	
T FAST150 PLI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST 150 GLI	bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX	d = 12 l = 59 n° lati = 6
T FAST150 GTI	TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA T FAST 150 / GTI	giunto,flange = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX	
T FAST150 PTI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST 150 GTI	bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX	d = 12 l = 59 n° lati = 6
T FAST186 GN	TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA T FAST 186 / GN	giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle,tubolare = acciaio	
T FAST186 PN	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST 186 GN	bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio	d = 12 l = 59 n° lati = 8
T FAST186 GLI	TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA T FAST 186 / GLI	giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX	
T FAST186 PLI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST 186 GLI	bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX	d = 12 l = 59 n° lati = 8
T FAST186 GTI	TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA T FAST 186 / GTI	giunto,flange = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX	
T FAST186 PTI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST 186 GTI	bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX	d = 12 l = 59 n° lati = 8
T FAST216 GN	TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA T FAST 216 / GN	giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle,tubolare = acciaio	
T FAST216 PN	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST 216 GN	bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio	d = 12 l = 70 n° lati = 8
T FAST216 GLI	TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA T FAST 216 / GLI	giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX	
T FAST216 PLI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST 216 GLI	bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX	d = 12 l = 70 n° lati = 8
T FAST216 GTI	TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA T FAST 216 / GTI	giunto,flange = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX	
T FAST216 PTI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST 216 GTI	bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX	d = 12 l = 70 n° lati = 8

