

# T FAST-S

TRASMISSIONI FLESSIBILI A LAMELLE CON SUPPORTO FAST

FAST FLEXIBLE LAMELLAE TRANSMISSION WITH SUPPORT

## RICAMBI / SPARES

Code	Description	Description 2	Quote
<b>T FAST-S95 GN</b>	<b>TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA CON SUPPORTO T FAST-S 95 / .... GN</b>	<b>giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle,tubolare = acciaio</b>	
T FAST-S95 PN	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST-S 95 GN	bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio	d = 10 l = 46,5 n° lati = 4
<b>T FAST-S95 GLI</b>	<b>TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA CON SUPPORTO T FAST-S 95 / .... GLI</b>	<b>giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX</b>	
T FAST-S95 PLI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST-S 95 GLI	bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX	d = 10 l = 46,5 n° lati = 4
<b>T FAST-S95 GTI</b>	<b>TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA CON SUPPORTO T FAST-S 95 / .... GTI</b>	<b>giunto,flange = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX</b>	
T FAST-S95 PTI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST-S 95 GTI	bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX	d = 10 l = 46,5 n° lati = 4
<b>T FAST-S110 GN</b>	<b>TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA CON SUPPORTO T FAST-S 110 / .... GN</b>	<b>giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle,tubolare = acciaio</b>	
T FAST-S110 PN	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST-S 110 GN	bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio	d = 10 l = 44 n° lati = 6
<b>T FAST-S110 GLI</b>	<b>TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA CON SUPPORTO T FAST-S 110 / .... GLI</b>	<b>giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX</b>	
T FAST-S110 PLI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST-S 110 GLI	bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX	d = 10 l = 44 n° lati = 6
<b>T FAST-S110 GTI</b>	<b>TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA CON SUPPORTO T FAST-S 110 / .... GTI</b>	<b>giunto,flange = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX</b>	
T FAST-S110 PTI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST-S 110 GTI	bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX	d = 10 l = 44 n° lati = 6
<b>T FAST-S135 GN</b>	<b>TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA CON SUPPORTO T FAST-S 135 / .... GN</b>	<b>giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle,tubolare = acciaio</b>	
T FAST-S135 PN	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST-S 135 GN	bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio	d = 12 l = 52 n° lati = 6
<b>T FAST-S135 GLI</b>	<b>TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA CON SUPPORTO T FAST-S 135 / .... GLI</b>	<b>giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX</b>	
T FAST-S135 PLI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST-S 135 GLI	bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX	d = 12 l = 52 n° lati = 6
<b>T FAST-S135 GTI</b>	<b>TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA CON SUPPORTO T FAST-S 135 / .... GTI</b>	<b>giunto,flange = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX</b>	
T FAST-S135 PTI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST-S 135 GTI	bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX	d = 12 l = 52 n° lati = 6
<b>T FAST-S150 GN</b>	<b>TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA CON SUPPORTO T FAST-S 150 / .... GN</b>	<b>giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle,tubolare = acciaio</b>	
T FAST-S150 PN	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST-S 150 GN	bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio	d = 12 l = 59 n° lati = 6
<b>T FAST-S150 GLI</b>	<b>TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA CON SUPPORTO T FAST-S 150 / .... GLI</b>	<b>giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX</b>	
T FAST-S150 PLI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST-S 150 GLI	bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX	d = 12 l = 59 n° lati = 6
<b>T FAST-S150 GTI</b>	<b>TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA CON SUPPORTO T FAST-S 150 / .... GTI</b>	<b>giunto,flange = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX</b>	
T FAST-S150 PTI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST-S 150 GTI	bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX	d = 12 l = 59 n° lati = 6
<b>T FAST-S186 GN</b>	<b>TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA CON SUPPORTO T FAST-S 186 / .... GN</b>	<b>giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle,tubolare = acciaio</b>	
T FAST-S186 PN	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST-S 186 GN	bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio	d = 12 l = 59 n° lati = 8
<b>T FAST-S186 GLI</b>	<b>TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA CON SUPPORTO T FAST-S 186 / .... GLI</b>	<b>giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX</b>	
T FAST-S186 PLI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST-S 186 GLI	bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX	d = 12 l = 59 n° lati = 8
<b>T FAST-S186 GTI</b>	<b>TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA CON SUPPORTO T FAST-S 186 / .... GTI</b>	<b>giunto,flange = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX</b>	
T FAST-S186 PTI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST-S 186 GTI	bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX	d = 12 l = 59 n° lati = 8
<b>T FAST-S216 GN</b>	<b>TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA CON SUPPORTO T FAST-S 216 / .... GN</b>	<b>giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni,lamelle,tubolare = acciaio</b>	
T FAST-S216 PN	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST-S 216 GN	bussole,dadi,bulloni,lamelle = acciaio	d = 12 l = 70 n° lati = 8
<b>T FAST-S216 GLI</b>	<b>TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA CON SUPPORTO T FAST-S 216 / .... GLI</b>	<b>giunto,flange = ghisa // bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX</b>	
T FAST-S216 PLI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST-S 216 GLI	bussole,dadi,bulloni = acciaio // lamelle = INOX	d = 12 l = 70 n° lati = 8
<b>T FAST-S216 GTI</b>	<b>TRASMISSIONE A LAMELLE SENZA SALDATURA CON SUPPORTO T FAST-S 216 / .... GTI</b>	<b>giunto,flange = ghisa // bussole,bulloni,dadi,lamelle = INOX</b>	
T FAST-S216 PTI	PACCO LAMELLARE COMPLETO T FAST-S 216 GTI	bussole,dadi,bulloni,lamelle = INOX	d = 12 l = 70 n° lati = 8

